GP TRIMMER

MODE D'EMPLOI

(TR-201)

Centre d'Affaires Maurice Berteaux Bât B F-78600 Le Mesnil le Roi
Tel : (33)134 93 77 46 Fax : (33)139 12 36 22 Courriel : fcmedicaldevice@aol.com

1. *Information Produit*

G/P (Gutta Percha) Trimmer est un instrument coupant qui vous aide en dentisterie, c'est le plus utile après la mise en place de la gutta pour finir votre obturation.

2. *Détail du colis*

- 2.1 Pièce à main GP Trimmer :1
- 2.2 Support de pièce à main :1
- 2.3 Inserts de coupe :4
- 2.4 Batteries rechargeables :2
- 2.5 Chargeur de batterie :1
- 2.6 Inserts de coupe Spécification

N°	Référence	Type
1	TIP – 01	Très pointu
2	TIP – 02	Pointu
3	TIP – 03	Arrondi
4	TIP – 04	Très arrondi

3. *Fonctions et avantages produit*

- Plus de flamme
- Précision de coupe
- Choix d'insert
- Pratique et rapide
- Pas besoin d'assistante
- Léger
- Batterie rechargeable
- Design moderne et pratique
- Certifié CE et FDA

4. *Avant utilisation*

- 4.1 Ne pas charger la batterie plus de 12 heures, préférer la charge lente.
- 4.2 Décharger totalement la batterie avant la mise en charge, vous obtiendrez ainsi une - charge optimisée.
- 4.3 Utilisation = 100/charge.
- 4.4 Si vous avez besoin d'inserts de coupe contactez votre revendeur.
- 4.5 Utiliser des batteries rechargeables de type Ni - MH model AA 1.2V, 2300mA.

5. *Utilisation*

- 5.1 Prendre un insert et placer le à l'extrémité de la pièce à main.
Presser la touche ON, contrôler la montée en température.
- 5.2 Mettre l'extrémité du GP Trimer dans la cavité buccale du patient.
- 5.3 Presser la touche ON seulement lorsque vous êtes positionné sur le site, la montée en température est très rapide.
- 5.4 Couper avec l'insert les pointes de Gutta 2 à 3 secondes suffisent.
- 5.5 La coupe réalisée, lâcher la touche ON. Le refroidissement est très rapide.
- 5.6 Sortir la pièce à main de la cavité buccale et poser la sur son support.

6. *Contrôle et maintenance*

- 6.1 Nettoyer les traces de Gutta Percha sur l'insert à l'aide d'une boulette de coton.
- 6.2 Passer une solution antiseptique sur l'extrémité de l'insert .
- 6.3 Mettre sous sachet puis passer à l'autoclave.

7. RECOMMANDATIONS

- 7.1 On peut courber les inserts.
- 7.2 Ne pas courber un insert lorsqu'il est sur la pièce à main.
- 7.3 Ne pas toucher un insert lors de l'utilisation (risque de brûlure).
- 7.4 Si GP Trimmer ne vibre plus, vous devez changer les piles.
- 7.5 Si vous utilisez GP Trimmer plus de 20 secondes laissez le refroidir 10 secondes.